




Přihlášení do WiFi sítě:

1. stiskněte 
2. stiskněte  odorik.cz
3. **vyčkejte** - vyhledávají se sítě
4. **vyberte síť** a stiskněte 
5. stiskněte červené tlačítko 