

Odorik.cz WiFi přihlášení

Menu



7

čekaňte
vyhledávají
se síť



síť se vybírá
šípkami nahoru
a dolů

Odorik.cz
strength:70
Open

vyberte "**Open**" síť s
nejsilnějším signálem
(Strength - síla signálu)

Select



vybrali jste-li síť "**Open**",
pro dokočení zmáčkněte jen



vybrali jste-li síť, která není "**Open**", bude
nutné zadat heslo. Pokračujte následovně:

Select



Done



Select



mačkejte "**Select**"
dokud se neobjeví

Enter passphrase

Poté co zadáte
heslo pokračujte:

Done



Odorik.cz

16:52

2009/10/28

Proběhlo-li přihlášení
úspěšně bude na obrazo-
vce Vašeho mobilu vidět
aktuální datum.